

# Andaineur par soufflerie

L'andaineur par soufflerie SOMMIER se monte simplement sur tout attelage standard trois points de tracteur. L'entraînement du ventilateur de soufflerie est assuré par cardan monté sur la prise de force du tracteur.

Le soufflage au sol peut être effectué par bandes de 4 à 5 mètres de large avec une vitesse de 3 à 4 Km/ h sur des produits tels que les fruits en coque, les châtaignes, les olives. .. Le système de soufflerie permet un rassemblement du produit sans le salir et en éliminant les feuilles, ce qui facilite le ramassage et le nettoyage de l'interligne.

- Montage facile sur attelage standard 3 points
- Ventilateur/souffleur entraîné par cardan
- Régime maximum prise de force 540 tr/min
- Puissance minimum requise 50ch
- Largeur de soufflage au sol 4 à 5m
- Vitesse de soufflage 3 à 4 km/h
- Entraînement par multiplicateur 2 positions
- Existe en 2 versions : sortie droite et sortie gauche

